


# RC20LY

地上・BS・110°CSデジタル対応  
大きいボタンのテレビ・ビデオリモコン

## 取扱説明書

### △ ご使用上のご注意

- 直射日光の当たる場所や高温になる場所には放置しないで下さい。
- ほごりの多い所や砂地のような場所では使用しないで下さい。
- 強い衝撃を与えたり、分解・改造等はしないで下さい。
- 本体のお手入れは柔らかい布で乾拭きして下さい。洗剤等のご使用は変質や故障の原因となります。
- 長時間ご使用にならない時は、液漏れ等の原因となりますので、電池を取り出して保管して下さい。
- 電池は⊕⊖の向きを合わせ、正しくセットして下さい。(電池の入れ方)をご覧ください)



### メーカーコード設定

#### ●テレビ/ビデオ型テレビの入力設定方法●

1. 上記の(各部名称)表記②の機器別切替ボタンの「テレビ」ボタンを一度押します。
2. 表記①の「電源」ボタンを押しながら対応するテレビ/ビデオ型テレビのメーカーコードを押すと入力設定完了となります。  
※メーカーコードは右ページ記載の(メーカーコード一覧表)をご覧ください。  
※メーカーコードで「0」を入力する場合は、表記③の選局番号ボタンの「10」の順に押し、入力設定完了となりますのでご注意ください。

#### 例:ソニー製 地上・BS・110°CSデジタルチューナー内蔵テレビを入力する場合

右ページの(メーカーコード一覧表)のソニー/テレビ(デジタル)に記載されているコード「170」「171」「172」の3種類の中の「170」を入力する場合、表記①の「電源」ボタンを押しながら表記③の選局番号ボタンを「1」「7」「10」の順に押し、入力設定完了となります。もし「170」で入力設定が出来ない場合は「171」「172」で再入力して下さい。

#### ●ビデオの入力設定方法●

1. 上記の(各部名称)表記②の機器別切替ボタンの「ビデオ」ボタンを一度押します。
2. 表記①の「電源」ボタンを押しながら対応するビデオのメーカーコードを押すと入力設定完了となります。

### メーカーコード一覧表

メーカー名	テレビ(アナログ)	テレビ(デジタル)	ビデオ型テレビ	ビデオ
ソニー	000, 001, 002, 003, 004	170, 171, 172	260, 261, 262, 263	400, 401, 402, 403, 404, 405, 406
パナソニック	010, 011, 012, 013, 014	180, 181	270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277	410, 411, 412, 413, 414
東芝	020, 021, 022	190, 191, 192	280, 281, 282	420, 421, 422, 423, 424
日立	030, 031, 032, 033, 034, 035	200, 201	290, 291, 292, 293, 294	430, 431, 432, 433, 434
三菱	040, 041, 042, 043, 044	210, 211	300	440, 441, 442, 443
ビクター	050, 051, 052	220, 221, 222	310	450, 451, 452, 453, 454, 455, 456
サンヨー	060, 061, 062, 063	230, 231	320, 321	460, 461, 462, 463
アイワ	070, 071, 072	-	325, 326, 327, 328, 329	465, 466, 467, 468, 469
シャープ	080, 081, 082	240, 241	330	470, 471, 472, 473
フナイ	090, 091, 092	-	340, 341, 342	475
NEC	100, 101, 102, 103	-	350, 351, 352, 353	480, 481, 482, 483
富士通	110, 111, 112, 113, 114	-	-	485, 486, 487
パイオニア	120	250, 251	-	490
フィリップス	130	-	-	495
サムスン	140, 141, 142	-	360	500, 501
LG電子	145, 146	-	365	502
DAEWOO	150, 151, 152	-	370, 371	505
オリオン	-	-	380, 381, 382	-
その他	160, 161, 162, 163	-	390, 391	510, 511, 512

- ・上記のメーカー名欄の「その他」とは記載機器メーカー以外に入力コードとなります。
- ・必ず各機器メーカーに合ったコード設定を行って下さい。正しく設定をしないと動作しません。
- ・上記のメーカーコード一覧表に該当する機種でも、操作出来ない機種や、一部機能が操作出来ない機種もあります。

### 各ボタン機能操作対応一覧

番号/各部表示名称	テレビ(アナログ)	テレビ(デジタル)	ビデオ型テレビ	ビデオ
① 電源ボタン	電源 オン/オフ	電源 オン/オフ	電源 オン/オフ	電源 オン/オフ
② 機器別切替ボタン(テレビ/ビデオ)	操作機器切替	操作機器切替	操作機器切替	操作機器切替
③ 選局番号ボタン	選局/コード入力	選局/コード入力	選局/コード入力	選局/コード入力
④ 音量ボタン	音量調節	音量調節	音量調節	-
⑤ 放送切替ボタン	放送切替	放送切替	放送切替	-
⑥ 操作ボタン	-	-	-	-
巻戻し(◀)	-	放送メディア切替	ビデオ巻戻し	ビデオ巻戻し
再生(▶)	-	番組情報	ビデオ再生	ビデオ再生
早送り(▶▶)	-	-	ビデオ早送り	ビデオ早送り
録画(●)※1	-	映像切替	ビデオ録画	ビデオ録画
停止(■)	-	-	ビデオ停止	ビデオ停止
一時停止(⏸)	-	3桁入力選局	ビデオ一時停止	ビデオ一時停止
⑦ 入力切替ボタン	入力切替	入力切替	入力切替	-
⑧ チャンネルボタン	選局	選局	選局	選局
⑨ 音声切替ボタン	音声切替	音声切替	音声切替	音声切替

- ※1録画をする際には「録画(●)」ボタンを押しながら「再生(▶)」ボタンを押します。
- ・ご使用機種によって操作方法が異なります。
- ・ご使用機種に付属しているリモコンの操作方法をご確認ください。
- ・ご使用機種によっては一部機能が作動しない場合があります。
- ・選局番号ボタンで選局出来ない場合はチャンネルボタンの「+/-」で選局して下さい。
- ・本商品で録画予約(電子番組表・Gコード予約含む)は出来ません。
- ・放送切替ボタンでBS・110°CS放送を操作する場合はあらかじめ入力設定を行う必要があります。

### 故障かな?とお考えになる前に

■本商品が正しく動作しない場合は下記の各項目をご確認下さい。

#### 本商品でお手持ちの機器が操作出来ない

- 電池が正しく入っているか確認して下さい。(電池の入れ方)をご覧ください)
  - ・電池の入れ換え・交換の際に10分以上かかってしまった場合はメーカーコード設定がリセット(解除)されてしまいます。その際は電池が正しく入っている状態でもう一度最初からメーカーコード入力設定を行って下さい。(リセット時間はご使用機種により異なります)
  - ・電池の交換時期サインとして本商品の動作距離が短くなったり、操作時に送信表示ランプが点灯しなくなります。その際は電池の交換を行って下さい。
- ご使用機器から本商品の距離が離れ過ぎていないか確認して下さい。
  - ・本商品の動作距離は約8mです。(主互互種)をご覧ください)
  - ※ご使用機器のリモコン信号受光部と本商品のリモコン信号送信部との間に障害物がないか確認して下さい。

- 正しい機器別切替ボタンを押しているか確認して下さい。
  - ・各機種のメーカーコードが入力設定済みの状態であることを確認した上で、テレビを操作する場合は機器別切替ボタンの「テレビ」ボタンを押した後、ご希望のリモコン操作を行って下さい。ビデオを操作する場合も同様で、機器別切替ボタンの「ビデオ」ボタンを押した後、ご希望のリモコン操作を行って下さい。

- ご使用機器が赤外線リモコン対応か確認して下さい。
  - ・ご使用機器に初めからリモコンが付属されていない場合は本商品では操作出来ないことがあります。

- ご使用機器のリモコン信号受光部が本商品からのリモコン信号を受けにくい状態になっていないか確認して下さい。
  - ・リモコン信号受光部の汚れ・故障等の影響で操作出来ないことがあります。

#### メーカーコードを入力しても操作出来ない

- 正しいメーカーコードを入力設定したか確認して下さい。
  - ・同じメーカー内でも複数のメーカーコードがある場合は他のメーカーコードを再入力して下さい。(メーカーコード一覧表)をご覧ください)
- メーカーコード入力設定時にボタンを押す間隔が短くなかったか確認して下さい。
  - ・メーカーコード入力設定時にボタンを押す間隔が短いとご使用機器がリモコン信号を認識しないことがあります。

以上の項目を確認して頂いても正しく動作しない場合は、お買い上げ店、または弊社商品お問い合わせセンターにお問い合わせ下さい。

### 主な仕様

- 動作距離 : 約8m(使用機種により異なります)
- 電源 : DC3V
- 使用電池 : 単3形乾電池 2本(別売)
- 電池持続期間 : 約1年間(使用頻度により異なります)※2
- 最大外形寸法 : 幅 約69mm × 高さ 約150mm × 厚さ 約30mm
- 質量 : 約84g(電池含まず)

※2電池持続期間(電池寿命)はあくまでも目安です。使用頻度・時間により異なりますのであらかじめご了承下さい。